

SARIS/Cycle ops - Hammer/Magnus シリーズLED 表示一覧

点滅速度：1Hz = 1秒に1回点滅 2Hz = 1秒に2回点滅 4Hz = 1秒に4回点滅

LED色	点滅速度	表示内容	対処法など
緑	1Hz	通常電源ON	電源以外何も接続されていない状態です。SARIS Fluid2トレーナーと同じ負荷を再現します。
白	点灯	ANT+ FE-Cによってトレーナーがコントロールされている	ANT+ FE-C信号を受信するとこの表示になります。この状態から緑の状態に戻すためにはトレーナーの電源を切り再起動する必要があります
青	1Hz	Bluetooth機器が接続されているが負荷はコントロールされていない	負荷変動機能のないアプリに接続された場合などがこの表示になります。接続が解除されると緑の表示に戻ります。
青	点灯	Bluetooth機器が接続され、負荷がコントロールされている	ZWIFTなど負荷変動機能のあるアプリと接続されている状態です。この状態から青点滅には移行しません。接続が解除されると緑の表示に戻ります。
青/白	1Hz	Bluetoothで機器に接続されているがトレーナーの負荷調整はANT+ FE-C接続で行われている状態	
赤	点灯	ファームウェアアップデート中	アップデート完了までお待ちください
		ファームウェアアップデート失敗	再度アップデートを行ってください
		マイクロプロセッサに異常	SARIS.jpよりお問い合わせください
赤	1Hz	無線のエラー	SARIS.jpよりお問い合わせください
赤	2Hz	無線部の上限温度に達した	通常の状況においてこの状況になることはありませんが、この表示になった場合は使用を中止し、通常の表示になってから使用を再開してください。
赤	4Hz	コイル部の上限温度に達した	通常の状況においてこの状況になることはありませんが、この表示になった場合は使用を中止し、トレーナーが通常の温度に戻ってから電源を入れてください。この状態からは自動で復帰しないため再起動が必要です
無	無	電源が入っていないかスリープ状態	電源が接続されている場合はペダリングを行ってスリープモードから復帰してください

※この表示になるのは、ファームウェアv31.31以降です